



# Trimble Access

Raccourcis au clavier pour TSC3/TSC7



Mars 2020



## Raccourcis au clavier pour TSC3/TSC7

**Cansel**

### Résumé

Ce document vous présentera plusieurs raccourcis au clavier qui peuvent faciliter et accélérer votre travail au quotidien, avec les carnets d'arpentage fonctionnant avec **Trimble Access**.

Il est à noter que bien que la plupart fonctionnent aussi bien sur TSC3 (*Windows Mobile*) que sur TSC7 (*Windows 10*), certains raccourcis présentés ici ne s'appliquent qu'à l'un ou l'autre.





## Raccourcis au clavier pour TSC3/TSC7

**Cansel**

Raccourci	Description
<b>CTRL + 1</b>	Touche F1, et/ou 1ère touche programmable (de gauche à droite)
<b>CTRL + 2</b>	Touche F2, et/ou 2e touche programmable
<b>CTRL + 3</b>	Touche F3, et/ou 3e touche programmable
<b>CTRL + 4</b>	Touche F4, et/ou 4e touche programmable
<b>CTRL + 5 ou SHIFT</b>	Basculer à la 2e ligne de fonctions
<b>CTRL + A</b>	Menu Favoris
<b>CTRL + B</b>	Niveau de batterie du carnet
<b>CTRL + C</b>	Copier
<b>CTRL + E</b>	Menu Principal de Topographie Générale
<b>CTRL + I</b>	Hauteur de cible
<b>CTRL + K</b>	Prendre une Mesure de vérification
<b>CTRL + L</b>	Afficher/Masquer la eBulle
<b>CTRL + M</b>	Carte
<b>CTRL + N</b>	Entrer une Note
<b>CTRL + P</b>	Sélection de cible



## Raccourcis au clavier pour TSC3/TSC7

**Cansel**

Raccourci	Description
<b>CTRL + Q</b>	Fermer <b>Topographie Générale</b>
<b>CTRL + R</b>	<b>Revoir Étude</b>
<b>CTRL + V</b>	Coller
<b>CTRL + W</b>	<b>Basculer vers</b>
<b>CTRL + ESC</b>	Basculer vers l'interface Windows
<b>CTRL + TAB</b>	Défiler à travers les différentes fonctions ouvertes
<b>CTRL + SHIFT + TAB</b>	Défiler à travers les différentes fonctions ouvertes (en sens inverse)
<b>CTRL</b>	Pour sélectionner de multiples points sur la <b>carte</b> ou le <b>Gestionnaire de points</b>
<b>SHIFT</b>	Pour sélectionner plusieurs éléments dans le <b>Gestionnaire de points</b>
<b>TAB →</b>	Se déplacer entre les champs ou éléments dans une liste
<b>← TAB ou SHIFT + TAB →</b>	Se déplacer entre les champs ou éléments dans une liste (en sens inverse)
<b>SPACEBAR</b>	Cocher/décocher une case ou appuyer sur un bouton
<b>→</b>	Ouvrir un menu déroulant
<b>Windows + D</b>	Afficher le <b>Bureau</b> de Windows
<b>Windows</b>	Afficher le <b>Menu Démarrer</b> de Windows
<b>Fn + 0</b>	Capture d'écran dans le presse-papiers
<b>Windows + Fn + 0</b>	Capture d'écran dans un fichier sauvegardé dans le répertoire <b>\Images\Instantanés</b>

**Page 2 de 2**



## Contactez-nous

**Cansel**



e-Learning

[E-Learning@Cansel.ca](mailto:E-Learning@Cansel.ca)

**Support:** 1.800.357.0561  
[cansel.support@cansel.ca](mailto:cansel.support@cansel.ca)

